



Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand.

**Gældende fra
1. januar 2010.**



Haderslev

§ 1 Regulativets formål og lovgrundlag

For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke ud fra principperne i bedst tilgængelig teknologi, fastsætter Byrådet følgende bestemmelser for tømning af bundfældningstanke i Haderslev kommune. Fastsættelsen sker på grundlag af § 48 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ifølge reglerne kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i hele eller dele af kommunen skal gennemføres fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke m.v. Enhver grundejer er forpligtet til at gøre brug af ordningen.

§ 2 Regulativets gyldighedsområde

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank med afløb. (septiktanke, trixtanke eller lignende tanke). Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.

§ 3 Tilslutningspligt

De ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at deltage i tømningsordningen.

§ 4 Tilmelding og afmelding

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger kommunen tilmelding til tømningsordningen.

Såfremt en ejendom erklæres kondemneret, tilsluttes offentlig kloak, hvor der ikke længere indgår en bundfældningstank i ejendommens spildevandssystem, eller at ejendommen nedrives, udtages ejendommen af tømningsordningen med virkning fra det efterfølgende år.

§ 5 Dispensation

Der kan ikke meddeles fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning.

§ 6 Adgangsforhold og indretning

Kommunens repræsentanter har inden for normal arbejdstid adgang til de af regulativet omhandlede ejendomme for tømning og tilsyn med bundfældningstanke.

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med lastbil med slamsuger indtil en afstand af 50 meter fra bundfældningstanken. Såvel området omkring bundfældningstanken som adgangsvej skal holdes ryddeligt og indklippet, så tømning kan foregå uhindret og kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v. Entreprenøren skal bl.a. kunne gå uhindret og udlægge slanger frem til bundfældningstanken.

Bundfældningstanke skal være forsynet med forsvarlige og synlige dæksler, der skal være let aftagelige. Dæksler skal veje under 25 kg svarende til AT-vejledning D.3.1 fra Arbejdstilsynet og frit tilgængelige og ligge minimum i terrænhøjde, af hensyn til tømning og inspektion.

Dyrehold med speciel status

Ved landbrugsejendomme med besætninger med speciel status kan tømningen blive foretaget efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for en evt. smitteoverførsel.

Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele kommunen, hvis der er behov for, at der tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af ejendommens bundfældningstank.

§ 7 Tømning

Tømningshyppigheden for sommerhuse fastsættes til 1 gang årligt, alle andre fastsættes ud fra følgende formel:

$$\frac{\text{krav i antal personækvivalenter}^*}{2,5 * \text{bundfældningstankens volumen i m}^3} > 1 \Rightarrow 2 \text{ årlige tømninger}$$

*Mindste størrelse på "krav i antal personækvivalenter" er 5, hvilket medfører at, alle bundfældningstanke mindre end 2,0 m³ altid skal tømmes 2 gange årligt.

Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Tømning af bundfældningstankene foretages af kommunens entreprenør.

Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere tømning i fornødent omfang udover den almindelige tømning.

§ 8 Grundejerens forpligtigelser

Grundejeren skal sørge for, at bundfældningstanken er i lovlig og funktionsdygtig stand. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. Bundfældningstankens vedligehold og reparationer påhviler således grundejeren.

§ 9 Betaling

For deltagelse i tømningsordningen betales hvert år følgende bidrag, der er fastsat af Byrådet.

- Administrationsbidrag
- Tømnings- og behandlingsbidrag
- Særbidrag

Administrationsbidrag dækker kommunens udgifter til administration.

Tømnings- og behandlingsbidrag dækker udgiften til tømning, transport og bortskaffelse af slam, dette bidrag varierer ud fra hvilken tømningskategori ejendommen er tilmeldt.

Særbidraget dækker udgifter, der ikke er indeholdt i tømnings- og behandlingsbidraget, og vil fremgå af kommunens takstblad under særbidrag.

Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke, fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Bidrag til tømningsordningen fremgår af kommunens takstblad for budgetåret.

Såfremt bundfældningstanken ikke er frit tilgængelig, når kommunens entreprenør besøger ejendommen for tømning, skal ejeren betale for en forgæves kørsel.

§ 10 Tilsyn, håndhævelse mv.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

§ 11 Klager

Klager skal være skriftlige og rettes til Haderslev kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev.

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Overtrædelser af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007, § 54 stk. 2.



Haderslev

Teknik- & Miljøservice
Haderslev Kommune
Rådhuscentret 7
6500 Vojens